СЕРИЯ	1			2		3		4		5		6		7		X1		X3		X4	X5		X6		Z4
МОДЕЛЬ	F20 / 5-door, F21 / 3-door	E87 / 5-door, E81 / 3-door	E82 / Coupé, E88 / Cabriolet	F22 / Coupé, F23 / Cabriolet	F45 / Active Tourer	F30 / Limousine, F31 / Touring, F34 / GT	E90 / Limousine, E91 / Touring, E92 / Coupé, E93 / Cabriolet	F32 / Coupé, F33 / Cabriolet	F36 / Grand Coupé (4-door)	F10 / Limousine, F11 / Touring, F07 / GT	E60 / Limousine, E61 / Touring	F12 / Coupé, F13 / Cabriolet	F06 / Grand Coupé (4-door)	F01 / Limousine, F02 / Limousine, Langversion / long version	E65 / Limousine, E66 / Limousine, Langversion / long version	F48 / SUV	E84 / SUV	F25 / SUV	E83 / SUV	F26 / SUV	F15 / SUV F85 / SUV	E70 / SUV	F16 / SUV	E71 / SUV	E89 / Roadster
ГОД	с 2011	2004 – 2013	2004 – 2013	2004 – 2013	с 2014	с 2012	2005 – 2013	с 10/2013	с 2014	2010 – 2014	2003 – 2009	с 2011	с 2011	с 2008	2001 – 2008	с 2015	с 2009	с 2010	2003 – 2010	с 2014	с 2013	2006 – 2013	с 2014	2008 – 2014	с 2009
ПЕРЕДНИЕ ДВЕРИ	B100 W B100 X W	B100 T B100 X T	B100 T B100 X T	B100 W B100 X W	B100 W B100 X W	B100 W B100 X W	B100 T B100 X T	B100 W B100 X W	B100 W B100 X W	B100 T B100 X T	B100 N B100 X N	B100 W B100 X W	B100 W B100 X W	B100 N B100 X N	B100 N B100 X N	B100 W B100 X W	B100 T B100 X T	B100 W B100 X W	B100 N B100 X N	B100 W B100 X W	B100 W2 B100 X W2	B100 N B100 X N	B100 W2 B100 X W2	B100 N B100 X N	B100 N / X N (in Verbindung mit 16 cm Tieftöner)
ЗАДНИЕ ДВЕРИ	-	-	-	-	B100 W B100 X W	B100 W B100 X W	B100 T B100 X T	-	B100 W B100 X W	B100 T B100 X T	B100 N B100 X N	-	B100 W B100 X W	B100 N B100 X N	B100 N B100 X N	B100 W B100 X W	-	B100 W B100 X W	B100 N B100 X N	B100 W B100 X W	B100 W2 B100 X W2	B100 N B100 X N	B100 W2 B100 X W2	B100 N B100 X N	-
ЗАДНИЕ БОКОВИНЫ (купе)	-	-	B100 T B100 X T	-	-	-	B100 T B100 X T	B100 W B100 X W	-	-	-	B100 W B100 X W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B100 N B100 X N
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КАНАЛ	B100 N B100 X CN	-	-	B100 N B100 X CN	B100 N B100 X CN	B100 N B100 X CN	B100 X CN	B100 N B100 X CN	B100 N B100 X CN	B100 N B100 X CN	B100 X CN	B100 N B100 X CN	B100 N B100 X CN	B100 N B100 X CN	B100 X CN	B100 N B100 X CN	B100 X CN	B100 N B100 X CN	-	B100 N B100 X CN	B100 N B100 X CN	B100 N B100 X CN	B100 N B100 X CN	B100 N B100 X CN	B100 N B100 X CN
СТОЙКА	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B100 T B100 X T	-	-	-	-	-	B100 N	-	-	-	-	-	-	-
ЗАДНЯЯ ПОЛКА	B100 N B100 X N	B100 N B100 X N	B100 N B100 X N	-	-	B100 N B100 X N	-	-	B100 N B100 X N	B100 N B100 X N	B100 N B100 X N	-	B100 N B100 X N	B100 N B100 X N	B100 N B100 X N	-	B100 N B100 X N	-	-	-	-	-	-	-	-	–
ПОТОЛОК СЗАДИ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B100 N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
САБ ОТ КОМП. HIFI И ВЫШЕ	B195 NEO	B150 USB, B195 NEO	B150 USB, B195 NEO	B195 NEO	B195 NEO	B195 NEO	B150 USB, B195 NEO	B195 NEO	B195 NEO	B195 NEO	B150 USB, B195 NEO	B195 NEO	B195 NEO	B195 NEO	B150 USB, B195 NEO	B195 NEO	B150 USB, B195 NEO	B195 NEO	B150 USB, B195 NEO	B195 NEO	B195 NEO	B150 USB, B195 NEO	B195 NEO	B150 USB, B195 NEO	-
САБ ОТ КОМП. STANDARD И ВЫШЕ	B195 NEO	B195 NEO	B195 NEO	B195 NEO	B195 NEO	B195 NEO	B195 NEO	B195 NEO	B195 NEO	B195 NEO	B195 NEO	B195 NEO	B195 NEO	B195 NEO	B195 NEO	B195 NEO	B195 NEO	B195 NEO	B195 NEO	B195 NEO	B195 NEO	B195 NEO	B195 NEO	B195 NEO	B195 NEO